

Xpress CASAMBI

Télécommande bluetooth programmable



Les quatre boutons de la cible peuvent commander une scène ou une animation du choix de l'utilisateur ou simplement un luminaire, un groupe de luminaires ou toutes les lampes ensemble, si désiré.

Xpress a également des boutons de graduation permettant de varier l'intensité de la lumière et des boutons haut / bas qui peuvent contrôler la température de couleur.

Xpress est une interface utilisateur sans fil qui peut être configurée via l'application Casambi.



AVANTAGES & POINTS FORTS

- + Contrôle du luminaire
- + Scènes de rappel
- + Changement de la température de couleur
- + Changement du rapport d'éclairage indirect / direct



DESCRIPTION

- ✓ Dimensions : 90 × 90 × 12 mm
- ✓ Batterie : CR 2430 Lithium-ion
- ✓ Vie de la batterie : 2-5 ans, selon l'utilisation
- ✓ Support de montage mural inclus

DESTINATION

- ➔ Cette télécommande Xpress peut être proposée pour les luminaires iLight Evo, Balsa 600 et 970 Evo, Risorius Evo, O'méDia, Aminoa Evo et Candéo Evo.